



EL-EPM01 Energiamérő készülék

MAGYAR NYELVŰ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Bevezető:

Az EL-PM01 típusú energiamérő készüléket villamos terhelések figyelemmel kíséréséhez és méréséhez fejlesztettük ki. A költségek kiszámításában hathatós segítséget nyújt.



Az energiamérő mérési tartománya 5 W-tól 3 680 W-ig terjed (maximális áramerősség: 16 A). Ha az értékek a fent megadott határok alatt vagy felett vannak, a készülékkel nem lehet pontos mérést végezni. Maga a készülék is túlterhelődhet és attól tönkre is mehet.

Jellemzők:

- Aktuális idő (24 órás formátumban), hét, terhelő áram és költség.
- Teljes idő, teljes felhasznált energia és felhalmozódott energiaköltség.
- Teljes mérési idő, teljes idő és százalékarányok.
- Két beprogramozható energiatarifa.

Használat előtt:

- Az energiamérő csak 230 V-os váltakozóáramú forrásról történő működtetésre készült. Csak 230 V 50/60 Hz-es áramforrásra csatlakoztatható.
- Az energiamérő használata csak beltéren és száraz környezetben engedélyezett. Kültéren ne használja.
- Mindig figyelje a a csatlakoztatott készülékek címkeit, és ellenőrizze, hogy a készülékek jellemzői megfelelnek-e az energiamérő készülék jellemzőinek.

Csatlakoztatás:

Miután az energiamérőt az aljzatra és a villamos terheléshez csatlakoztatta, a készülék kondenzátorai feltöltődnek. Öt perc elteltével a kondenzátorokban már elegendő töltés van az LDC kijelző megjelenítéséhez. Az aktuális idő és energiatarifa akkor már beállítható.

Megjegyzés: Az LCD kijelzőt működtető belső lítium-ion akkumulátornak legalább 12 órára van szüksége a teljes feltöltődéshez.

Kezelése:

Az aktuális idő és a hét beállítása

AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA		
	12:00	
MON (HÉTFŐ)		

1. Nyomja meg egyszerre a "+" és "-" gombokat, hogy belépjen a rendszerbeállításba. Először az aktuális időt állítsa be.
2. A "+" gombbal növeli az értéket a villogó pozícióban (0 és 9 között). A "-" gombbal csökkenti az értéket a villogó pozícióban (0 és 9 között).
3. A "MODE" (MÓD) gomb megnyomásával jelölje ki a következő beállítási pozíciót.
4. A hét beállítása után nyomja meg a "MODE" (MÓD) gombot. A készülék az 1. költségтарifa beállításához lép.

Az 1. költségтарifa beállítása

KÖLTSÉG BEÁLLÍTÁSA		
Cost/h1 (Költség/h1)	07:00	
	10:00	Cost/h (Költség/h)

1. Állítsa be az 1. költségтарifa számolásának kezdőidejét.
2. Állítsa be az 1. költségтарifa értékét.
3. A "+" gombbal növeli az értéket a villogó pozícióban (0 és 9 között). A "-" gombbal csökkenti az értéket a villogó pozícióban (0 és 9 között).
4. A "MODE" (MÓD) gomb megnyomásával jelölje ki a következő beállítási pozíciót.
5. A "MODE" (MÓD) gomb lenyomására az energiamérő a 2. költségтарifa beállításához lép.